

Benutzerhandbuch

liza

Datum: 2022-11-23

Ausführung: v02

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitsinformation.....	3
1.1	bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
1.1.1	normaler Gebrauch.....	3
1.1.2	missbräuchliche Verwendung	3
1.2	Gefahr und Risiken	4
1.2.1	Gefahr der Beschädigung durch unsachgemäße Handhabung während des Ladevorgangs.....	4
1.2.2	Brand- oder Stromschlaggefahr durch Hitze oder Feuchtigkeit	4
2	Produktinformation.....	5
2.1	gelieferte Artikel.....	5
2.2	Produktübersicht und Funktionalität	5
2.3	technische Daten.....	5
3	Produktbetrieb.....	6
3.1	erstmalige Aktivierung	6
3.2	„liza companion app“ herunterladen.....	6
4	Batteriewarnung	7
5	Entsorgung	8
6	HF-Exposition und Informationen zu Frequenzbändern und Leistung .	9
7	Konformitätserklärung.....	10
8	Kontakt	11

1 Sicherheitsinformation

1.1 bestimmungsgemäße Verwendung

Um den Gewährleistungsanspruch für das Produkt zu erhalten ist eine sorgfältige Verwendung von liza erforderlich.

1.1.1 normaler Gebrauch

- Das Produkt ist in der normalen privaten Haushaltsumgebung zu verwenden
- klimatische Bedingungen zwischen ca. +5° C bis +40 ° C bei Gebrauch
- Tastendruck ausschließlich mit den Fingern
- Verwendung in Bereichen mit normaler Luftfeuchtigkeit und Temperatur (wie in einem Wohnzimmer)

1.1.2 missbräuchliche Verwendung

Die Liste der missbräuchlichen Verwendung enthält nur einige Möglichkeiten, enthält jedoch nicht alle denkbaren und undenkbaren Fälle.

- Halte liza von Wasser fern
- Lass liza nicht aus einer Höhe von mehr als 100 cm herunterfallen
- Verwenden Sie niemals Gegenstände mit scharfer Spitze, um die Tasten auf liza zu drücken
- Verhindere, dass Flüssigkeit in liza gelangt
- liza nicht im Restmüll / Hausmüll entsorgen

starke und aggressive Reinigung des Produktes

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Reinigung!

scharfkantige Gegenstände, abrasive oder ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.

- Halte Gegenstände, die das Gerät zerkratzen könnten von liza fern (z. B. Ringe).
- Verwende einen milden Haushaltsreiniger (z. B. alkalifreien, pH-neutralen Mehrzweckreiniger).
- Verwende ein weiches, feuchtes Tuch
- ohne übermäßigen Druck reinigen
- Reinige liza mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch (zB Mikrofaser Tuch).
- Trockne liza mit einem fusselfreien, weichen Tuch
- Verwende keine flüssigen Desinfektionsprodukte - nur Desinfektionstücher sind zulässig.

1.2 Gefahr und Risiken

1.2.1 Gefahr der Beschädigung durch unsachgemäße Handhabung während des Ladevorgangs

Der Ladevorgang ist nur mit den mitgelieferten Komponenten zulässig.
Das Entfernen des Akkus aus liza ist nicht gestattet.

1.2.2 Brand- oder Stromschlaggefahr durch Hitze oder Feuchtigkeit

- Lass liza niemals in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Feuer, Öfen, Heizkörper) stehen.
- Verhindere, dass liza mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.

2 Produktinformation

2.1 gelieferte Artikel

- liza
- USB-Ladekabel

2.2 Produktübersicht und Funktionalität

Für ein besseres Verständnis des Produkts und der Produktfunktionalität lies dir die Produktdaten und FAQs auf der Website i-am-liza.com durch.

Bitte beachte, dass liza nur funktionieren kann, solange liza mit einem Smartphone/Tablet (über Bluetooth) mit der installierten „liza companion app“ verbunden ist, da dieses als Hub dient.

2.3 technische Daten

Nein.	Gegenstand	Beschreibung / Spezifikation
1	Betriebsspannung	3,5V - 5,5V
2	Betriebstemperatur	+ 5 ° C bis + 40 ° C
3	Lagertemperatur	-25 ° C bis + 65 ° C.
4	Kommunikationstechnologien	BLE (bluetooth low energy): 2,400-2,483.5 MHz, weniger als 5 mW EIRP IR (infrared): 35-500kHz NFC (near field communication)
5	Farbdisplay	IPS TFT Farbdisplay, 320x240 Pixel
6	Touch-Funktionalität	Touch-Funktionalität für alle Tasten und Displaybereich
7	Akku	Wiederaufladbarer 770 mAh Li-ion Polymer Akku
8	Ladung	Kabellos – Qi-Standard v1.2 (max. 5W), USB-C Ladeanschluss
9	Smart-Gerät Anforderung	iOS 15 (oder neuere Version) / android 9 (oder neuere Version), Bluetooth & Wi-Fi, mit installierter "liza companion app"

3 Produktbetrieb

Bitte lies dir alle Informationen und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du liza startest.

3.1 erstmalige Aktivierung

liza wird aktiviert, sobald an eine Stromquelle angeschlossen.

Schließ liza mit dem mitgelieferten Kabel an ein USB Netzteil an oder lade das Produkt drahtlos (Qi Standard) - wenn möglich gleich vollständig laden.

3.2 „liza companion app“ herunterladen

Öffne den Google Play Store (auf einem Android-Telefon) oder den App Store (auf iOS) und suche nach der „liza companion app“.

Installieren die App auf deinem Smart-Gerät. Öffne nun die App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4 Batteriewarnung

Batterien sind sicher, aber Vorsicht ist geboten, wenn diese verwendet werden.

- Batterien können auslaufen
- Lithium ist ein gefährlicher Stoff. Hautkontakt kann zu Verbrennungen führen

Laden nur mit mitgelieferten Komponenten

Der Ladevorgang ist nur mit den mitgelieferten Komponenten (USB-Kabel) oder durch kabelloses Laden (Qi-standard) erlaubt. Das Entfernen des Akkus ist nicht gestattet.

Brand- oder Stromschlaggefahr durch Hitze oder Feuchtigkeit!

liza ist mit einem Lithium-Ionen Polymer Akku ausgestattet.

Lithium ist leicht entflammbar. Die Batterie kann explodieren, wenn übermäßige Hitze herrscht oder wenn Flüssigkeit ein- oder austritt.

- Lass liza niemals in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Feuer, Öfen, Heizkörper) liegen.
- verhindere, dass liza mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Beschädigte oder verbotene Kabel und Ladegeräte können den Akku unbrauchbar machen.

- Gehe äußerst vorsichtig mit dem Gerät um.
- Verwende nur das mitgelieferte USB-Kabel.

Wenn der Akku nicht mehr aufgeladen werden kann:

- Bitte wende Dich an den Händler oder Kundendienst.

5 Entsorgung

ACHTUNG!

Gefahr von Umweltschäden durch unsachgemäße Entsorgung des Gerätes!

Das Entfernen des Akkus aus dem Gerät ist nicht gestattet.



Das abgebildete WEEE-Zeichen bedeutet, dass dieses Gerät und die installierte Batterie den geltenden Gesetzen entsprechen und getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden müssen.

Bringen Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen.



Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zu Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten.

6 HF-Exposition und Informationen zu Frequenzbändern und Leistung

liza wurde getestet und entspricht den geltenden Vorschriften und Anforderungen an Hochfrequenzstrahlung (RF).

maximale Sendeleistung der Funkfrequenz:

2.400 - 2.483,5 MHz, weniger als 5 mW EIRP

7 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die ruwido austria gmbh, dass der/das Funkgerätetyp/modell: 829A der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht.

ruwido

EU Konformitätserklärung

Hersteller, oder autorisierter Vertreter:

ruwido austria gmbh
koestendorferstraße 8
A-5202 neumarkt am wallersee

Kontaktverfolgungsgerät Type 2829 model 829A

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dieses Produkt den relevanten Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien und harmonisierten Prüfnormen entspricht

- **Richtlinie 2011/65/EU, in der geänderten Fassung**
- **Richtlinie 2014/53/EU (RED)**
- EN 300 328 V2.2.2: 2019
- EN 63000: 2018

Prüfberichtsnummern: **80116436-00, 80116437-00, 80116438-00, 80116438-01 und 80116438-02** von

CSA Group Bayern GmbH, Ohmstrasse 1-4, D-94342 Strasskirchen.

Als ergänzende Information erfüllt das Produkt die folgenden europäischen Richtlinien und Normen:

- aktuelle Einschränkungen und Verbote der Kandidatenliste, SVHC und Anhang XIV der REACH Verordnung (EC) Nr. 1907/2006
- WEEE Richtlinie 2012/19/EU
- EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
- EN 301 489-17 V3.2.4: 2020
- EN 61000-4-3: 2006 + A1:2008 + A2:2010
- EN 55032: 2015+A11:2020
- EN 61000-4-2: 2009
- EN 55035: 2017+A11:2020
- EN 62368-1:2014/AC:2015/AC11:2017
- EN 62479: 2010

Neumarkt, 07.11.2022

ruwido

ruwido austria gmbh
koestendorfer str. 8
a-5202 neumarkt

im Auftrag und im Namen
der ruwido austria gmbh
Egger Lukas, Quality Lab

copyright 2021 ruwido austria gmbh - this document is the intellectual property of ruwido austria gmbh and contains confidential information. reproduction, modification, communication to third parties and any other use is strictly prohibited without prior written accordance of ruwido.
ruwido_Doc-2829_de_2022-11-07.docx 1 of 1

8 Kontakt

Wenn du weitere Fragen oder Anregungen hast, zögere bitte nicht uns zu kontaktieren:

support@i-am-liza.com

i-am-liza.com

ruwido austria gmbh
koestendorfer str. 8
5202 neumarkt
Österreich